

### Serviceunterlage

Fremdgeräte- Nr.: 595/209.000

**KS24V22** 

### Kühl-Gefrierkombi

	UTS-Nr.:	702	NECKERMANN VE	RSAND AG	
٠	Best.Nr.:	24475	63/00		
ł,	FremdNr.:	595/2	09.000		
	Ger.Bez.:	KUEHI	KOMBI		
	GKz:	F	FREMDGERAET		
			KUEHL-U.GEFRIERKOMB	I M.2 KOMPR.	
			el-grossgeraete		
	BaumNr.:	05	KUEHLEN		
	Klassierung:	KS			
	IFW-FehlerGru.:	104	KUEHLGERAETE		
	Type/Privileg/U	Inivers	um.Nr KS 24V22		
	Beschreibung		SIEMENS KS 24V	22, 231 L N	
	VK-Preis: 799.0	0			
	Serviceart:	_	1		
	Garantie fuer K			_	
	Sondervereinbar	ungen:	0 SIEHE SERVICEAR	T	
	Carantierenarat	117	0004063 PROFECTIS	CMRH	
	-		0 SIEHE SERV		
	5011401 1010111141	. ung un 1	V DIEME DANK		
	Katalog			Seite	
	Erst 014 HAU	PTKATA	LOG H/W 2001	1412	
	Letzt 000 NOC	H IM A	KTUELLEN KATALOG	0000	
	Geraete Info:				
	Technische Date	an:			
	Fehler:				
	r emrer:				
				~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

WEST System Stuecklistendruck \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

80.10.10 30:93,84

UTS-Nr.: 702 NECKERMANN VERSAND AG

Best.Nr.: 2447563/00 FremdNr.: 595/209.000 Ger.Bez.: KUEHLKOMBI

GKz: F FREMDGERAET

WGT: 622 KUEHL-U.GEFRIERKOMBI M.2 KOMPR.

E EL-GROSSGERAETE KD-Sektor:

05 KUEHLEN BaumNr.:

Klassierung: KS

IFW-FehlerGru.: 104 KUEHLGERAETE Type/Privileg/Universum.Nr KS 24V22

Beschreibung SIEMENS KS 24V22, 231 L N

VK-Preis: 799.00

Serviceart: 01 PROFECTIS Garantie fuer Kunden 12 Monate

Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite

Erst 014 HAUPTKATALOG H/W 2001 1412 Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

-----

Stückliste	:					
159.	KZ	IdentNr B	ezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	F	244756/00	KUEHLKOMBI	001		
2	E	2368025	BEDIENUNGSANLEITUNG	001	52 2395	522395
2	E	2654911	MONTAGE-/AUFSTELLANWEISUNG	001	52 4383	524383
2	E	2654929	BEDIENUNGSANLE ITUNG	001	52 9321	529321
2	E	0854620	ABDECKUNG F.KAPPENSCHRAUBE	004	02 9969	029969
2	E	2654747	SCHRAUBE	004	03 1874	031874
2	E	2145258	RAD	002	03 1961	031961
2	E	0860411	STOPFEN	001	03 4837	034837
2	E	0860429	LAMPE	001	03 9338	039338
2	E	0852590	BEFESTIGUNGSSATZ F.VERDICHTER	002	05 0166	050166
2	E	0860437	ACHSE	001	06 6765	066765
2	E	2145266	DREHGRIFF	001	06 6873	066873
2	E	2145274	FEDER	001	06 6877	066877
2	E	2145282	STOPFEN	001	06 6882	066882
2	E	2145290	FEDER	001	06 6883	066883
2	E	2145308	DICHTUNG	001	06 6884	066884
2	E	2145316	REFLEKTOR	001	06 6885	066885
2	E	2145324	ANTRIEB	001	06 6888	066888
2	E	0860494	EISSCHALE	001	08 9813	089813
2	E	0860502	SCHABER	001	09 0385	090385
2	E	0860510	KABEL-ANSCHLUSS	001	09 0885	090885
2	E	0852715	TROCKNER	001	09 3110	093110
2	E	2145332	GEHAEUSETEIL	001	09 3258	093258
2	E	2145340	GEHAEUSE-LAMPE	001	09 3259	093259


\_\_\_\_\_

Stu	sckliste:			
1	.59. KZ IdentNr	Bezeichnung	Stk Position im Bild	Herstellercode
2	E 2352771	KOMPRESSOR	001 14 2002	142002
2	E 0859868	DICHTUNG-TUER	001 15 2757	152757
2	E 0859876	ACHSE	002 15 2770	152770
2	E 0859892	DAEMPFER	002 15 3737	153737
2	E 2145365	ANTRIEB	001 15 5282	155282
2	E 2145373	ANTRIEB	001 15 9857	159857
2	E 0859959	FUSS	002 16 2859	162859
2	E 0859967	STOPFEN	002 16 3140	163140
2	E 2145381	HALTER	001 16 3242	163242
2	E 2654754	DECKEL	001 16 3318	163318
2	E 2145407	FASSUNG	002 16 9821	169821
2	E 2145415	FASSUNG	001 16 9822	169822
2	E 2145423	FASSUNG	001 16 9823	169823
2	E 2145431	KLEMMSTUECK	001 16 9824	169824
2	E 2145472	KLEMMSTUECK	001 16 9993	169993
2	E 2654762	DICHTUNG	001 17 3716	173716
2	E 2654770	TUERLAGER	001 17 3717	173717
2	E 2654788	KLEMMSTUECK	001 17 3721	173721
2	E 2654796	STOPFEN	004 17 3747	173747
2	E 2352789	PTC-KOMBINATION	001 17 4431	174431
2	E 2542850	REGLER-TEMPERATUR	001 18 1409	181409
2	E 2654804	STOPFEN	002 18 2147	182147
-2	E 2654812	TUERLAGER	001 18 2637	182637
2	E 2654820	TUERLAGER	001 18 3709	183709
2	E 2146348	VERFLUESSIGER	001 21 4385	214385
2	E 2654838	TUER	001 21 7384	217384
2	E 2654846	TUER-GEFRIERFACH	001 21 7385	217385
2	E 2366334	KLAPPE	001 26 5147	265147
2	E 2146405	HALTER	001 26 5719	265719
2	E 2146421	EIEREINSATZ	001 26 5722	265722
2	E 2366342	KLEMMSTUECK	001 26 5765	265765
2	E 2366359	ABSTELLER	001 26 5771	265771
2	E 2145613	HALTER	001 28 9409	289409
2	E 2366383	GITTER	001 35 2865	352865
2	E 2366409	SCHUBKASTEN	001 35 3441	353441
ž	E 2366417	GLASSCHEIBE	003 35 3816	353816
2	E 2366425	Absteller	001 35 3822	353822
2			001 35 3826	353826
2	E 2366433 E 2145746	ABSTELLER	001 35 6898	356898
2		LUEFTUNGSGITTER	001 35 7009	357009
	E 2366441	KLEMMSTUECK		
2	E 2654853	GLASSCHEIBE	001 36 2841	362841
2	E 2654861	SOCKEL	001 36 2842	362842
2	E 2654879	BLENDE	001 36 2932	362932
2	E 2654887	GRIFF-TUER	001 48 0519	480519
2	E 2654895	GRIFF-TUER	001 48 0520	480520
2	E 2654903	BEHAELTER-KONDENSAT	001 48 1077	481077
	**********	******	*****	

**SIEMENS** 

KS24V22/01-V01


KÜHL-,GEFRIERGER/ Kühlschränke, Stand



**SIEMENS** 

KS24V22/01-V01

KÜHL-,GEFRIERGER! Kühlschränke, Stand




# Fremdgeräte- Nr.: 595/209.000

### **SIEMENS**

KS24V22/01-V01


KÜHL-,GEFRIERGER/ Kühlschränke, Stand



ATTICLE OF THE PROPERTY OF THE		 	
/erdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Matsushita	ŀ	
Typ/Type/Tipo	DC110E	1	
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración i/h			
Aniaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/int.arranq. A	8,50		
Widerstand/Resistance/Resistencia, Ha/main/prin. Ohm	14,19		
HVaux.	12,80		1
		 <del>†</del>	Η.
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	Danfoss	1	
Typ/Type/Tipo	077862		
Regierstellung/Position/Conexión	MIN. MAX.		
Schaltwerte/Switching values/ein/conex.ºC	+5		
Valeurs de commutation/Desconexaus"/descon.	2235	İ	
abtaven' od)alarm'	i		
Fülmengs/Fill, quantilly/Charge/Carga R600a g	•		
Anschlusswert/Comm. load/Pulss. Connect./Potenc. W	113		<u> </u>
		 i	
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			l
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm	ļ.		l
eistung/Power/Puissance/Potencia W		 L	<u></u>
Ventillador/Blower/Ventillateur/Ventillador			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
7		 <del> </del>	-
Magnetventil/Magnetic valve/Ejectrovanne/Ejectrovalvuta			Ī
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V		 l	Ĺ
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para	1	I	

3011 -3/3


48 1077 05 0166 28 9409





d1	RELAIS PTC	6
e1	SCHUTZSCHALTER	3
e2	SCHALTER	7
e3	HAUPTSCHALTER DIODE	4/5
f1	TEMPERATURREGLER	4
h1.—	LAMPE	2
h2	DIODE	4
<b>I1.</b> —	ANSCHLUSS	6
12	TRAGSCHEINE	6
m1	VERDICHTER-MOTOR	A

F.6.0041	02/98
22076386	S0-50/0159

## Fremdgeräte- Nr.: 595/209.000







d1 e1 e2	RELAIS PTC SCHUTZSCHALTER SCHALTER	DI	N IEC 757	
e3 f1 h1 h2 I1	HAUPTSCHALTER DIODE TEMPERATURREGLER LAMPE DIODE ANSCHLUSS	BK B D G YE N	SCHWARZ BRAUN ROT ORANGE GELB GRÜN	
l2 k1 m1	TRAGSCHEINE BETRIEBSKONDENSATOR (Wahlweise) VERDICHTER-MOTOR	⋇⋛⋛⋨	BLAU VIOLET GRAU WEISS ROSA	

22076386	Edic: 06/00
F.6.0042	S0-50/0160

Kühl- und Gefriergeräte sind stets dem Wechselspiel zwischen Wärmeeinfall, begrenzter Kühlleistung und Systemträgheit unterworfen. Die Kühl- und Gefrierraumtemperaturen sind daher

- vom Gerät,
- der Reglerstellung,
- den Aufstellbedingungen

abhängig. Eine Ausnahme stellen, beim Betrieb innerhalb der Einsatzgrenzen und während des Beharrungszustandes<sup>1)</sup>, lediglich jene elektronisch geregelte Geräte dar, die die Geräte-Innenraumtemperatur als Führungsgröße erfassen.

Auch im Geräteinnenraum stellen sich an verschiedenen geometrischen Orten verschiedene Temperaturen ein. Um überhaupt vergleichbare Werte zu erhalten, ist stets im geometrischen Mittel, die mittlere Kühl- und/ oder Gefrierraumtemperatur zu messen.

#### Sollkurvenblätter:

Aufschluß über Leistungsfähigkeit und Temperaturverhalten der Kühl- und Gefriergeräte geben, die bei folgenden Randbedingungen

- Gerät befindet sich im Beharrungszustand<sup>1)</sup>
- Gerät ist leer,
- Tür bleibt während der Messung geschlossen,
- Umgebungstemperatur (TR) ist konstant im Labor erstellten, gerätespezifischen Sollkurvenblätter. Abhängig von
- der Regelstellung
- der Umgebungstemperatur TR(°C) und der auf der waagrechten Achse aufgetragenen
- mittleren Kühlraumtemperatur TM (°C) sind auf der senkrechten Achse die Prüfwerte:
- EAN (KWh/d): normierte, mittlere

RED (%):

Energieaufnahme pro Tag relative Verdichtereinschaltung

TV (°C) TFKF (°C)

mittlere Temperatur im Gefrierfach mittl. Temp. im Nahe-0-Gradfach

TKEF (°C) mittl. Temp. im Kellerfach

#### graphisch dargestellt.

Da sich Gerätetoleranzen unmittelbar auf die Sollkurven auswirken, ergeben die dargestellten Prüfwerte keine Linien sondern Toleranzbänder. Um deren Ineinanderfließen zu verhindern, sind pro Prüfwert maximal 3 Toleranzbänder, für die Umgebungstemperaturen 16, 25, 32 °C, dargestellt (Muster: S0-50/0221).

Die Toleranzbänder stehen für alle Reglerstellungen, von 1 bis 5. Entsprechend der Reglerstellung und der Reglertoleranz teilen sich die Toleranzbänder in sich überschneidende Teilbereiche.

1) Das Kühlaggregat arbeitet ausschließlich um den Wärmeeinfall über Isolation, Türdichtung und Wärmebrücken zu kompensieren.

#### genden 3 Segmenten:

- rechtes Segment: mittleres Segment: Reglerstellung 1 Kernbereich der Regler-

stellung 2 bis 4

linkes Segment:

Reglerstellung 5

#### Achtung !!

Alle Toleranzbänder enden spätenstens bei 100% RED; Dauerlauf.

Werden Kühl- und Gefriergeräte geöffnet, Ware entnommen bzw. eingelegt steigen bei normaler Isolation und Begehungshäufigkeits RED und EAN um ca. 20% an. Erst wenn der Beharrungszustand1) erreicht ist, stellen sich die im Sollkurvenblatt dargestellten Werte ein.

#### Sollkurvenblatt als Diagnosehilfe;

Die in den Sollkurvenblättern dargestellten Vergleichswerte ermöglichen die Funktionsprüfung an Kühl- und/ oder Gefriergeräten, die ohne erkennbaren Grund (z. B. Reglerdefekt):

- im Kühl- und/oder Gefrierraum angeblich zu warm oder zu kalt sind,
- vereisen,
- zuviel Energie aufnehmen,
- anscheinend eine abweichende Kühl- und/oder Gefrierraumtemperatur anzeigen.

#### Geräteüberprüfung

Messe der Gerätedaten

Die Kühl- und/oder Gefrierraumtemperatur hängt, bei sonst gleichen Randbedingungen, sehr stark von der ins Gerät eingebrachten Wärmemenge ab. Um die mittlere Kühl- oder Gefrierraumtemperatur ermitteln zu können, sollte deshalb die Temperatur im geometrischen Mittel des Kühl- oder Gefrierraums, über mind. 24 h aufgezeichnet werden. Der Kunde sollte vorher informiert werden, daß das Gerät während der Messung möglichst wenig geöffnet und möglichst wenig frische Ware eingebracht werden soll, denn nur so kann sich der Beharrungszustand einstellen.

1. zu ermittelnde Werte:


TM/°C

TR/°C Regierstellung

2. Meßwerte mit Reglerdiagramm vergleichen

02.00
 S0-50/0220

## Fremdgeräte- Nr.: 595/209.000



EAN: mittlere Energieaufnahme pro Tag
RED: relative Verdichter–Einschaltdauer
TM: mittlere Kühlraumtemperatur
TV: mittlere Gefrierraumtemperatur
TFKF: mittlere Temperatur im 0–Grad–Fach
TKEF: mittlere Temperatur im Kellerfach

TR : Umgebungstemperatur

Regierstellung 1



Kernbereich der Reglerstellung 2 – 4



Reglerstellung 5



 Ausg.: 11.95
S0-50/0221

<u>KURVE DES TOLERANZ N.80. KSV 2402 3M0. DC110.</u> PROBE: LL APPARAT: 679.0 TYP: KS KSV 2402 3M0 KLASSE: SN

